


# BRUGERMANUAL JABRA 710




1. Tilslut USB kablet til computeren (Brug evt. USB C adapter til MAC der ligger i papkassen) og tænd for enheden vha. touchknapperne rundt langs kanten. **NB: Enheden går i dvale efter 1 minut når den ikke bliver brugt, og så kan den ikke ses inde i programmet.**
2. Start enten Teams eller Zoom programmet op på computeren og vælg JABRA 710 enheden som både mikrofon og højttaler (se bagsiden for evt. hjælp)
3. Brug touchknapperne ude i kanten af enheden til at justere blandt andet lydstyrke og mute. **(Lyden kan være lav ved opstart)**
4. Husk at spritte dine hænder af efter at have rørt ved enheden.
5. Brug evt. Bluetooth donglen som sidder i bunden af enheden hvis den skal stå langt væk fra computeren.

**VIGTIGT: HUSK AT SÆTTE DONGLEN PÅ PLADS EFTER BRUG!!!**

## Zoom: Start programmet og vælg


Join with Computer Audio

Kald op til den eller de personer der skal deltage, og klik på den lille pil til højre for mikrofonikonet (se billede). Tjek at enheden er tændt og vælg Jabra 710 som mic. og højttaler.



## Teams: (hvis enheden ikke automatisk bliver valgt i program)

Kald op til den eller de personer der skal deltage, og klik på de 3 prikker på kontrolpanelbjælken (se billede). Vælg så "Vis enhedsindstillinger" og vælg Jabra 710 som mic. og højttaler.



Problemer med mikrofonen? Ring til medialab på 99 40 73 97.